

REINIGUNGS-SET



Q und Pulse von Weber®



Die Reinigung dauert etwa 90 Min.




Nach der 10. Verwendung reinigen



Der Grill muss kalt sein



Verbindung zur Gasflasche trennen bzw. Stecker herausziehen



WAS MAN BRAUCHT - NICHT ENHALTEN



Tuch zum Trocknen



Eimer



Handschuhe

WAS MAN BRAUCHT - ENHALTEN



Dreiseitige Grillbürste



Q- & Grillrost-Reiniger



Reinigungsschwamm, 2 Stück





Schaber






Antihaft-Spray






Mikrofasertuch




Aufsprühen und 30 Sek. einwirken lassen.





Roste umdrehen und Schritt 2 wiederholen.




Bei Elektrogrills das Heizelement entfernen.





Aufsprühen und 30 Sek. einwirken lassen.




Mit Wasser abspülen und einem Tuch trocknen.





Aufsprühen und 30 Sek. einwirken lassen.




Mit einem Schwamm und Wasser reinigen. Mit einem




Die Brenner mit einer sauberen Bürste abbürsten.




Eimer darunterstellen





Mit Wasser abspülen und einem Tuch trocknen.




Eimer entfernen.




Bei Elektrogrills Heizelement wieder





Neue Tropfschale einlegen.




Neue Tropfschale einlegen.



Aufsprühen und 30 Sek. einwirken lassen.



Rahmen mit warmem Seifenwasser reinigen.



Sicherstellen, dass der Grill trocken ist.